

Safestep Epoxigolv Smooth – Standard

- Appliceringsanvisning

VIKTIGT: Applicera inte på underlag som är mycket våta, i direkt solljus eller om temperaturen understiger -20 C°, eller överstiger 60 C°.

Förberedelser:

1. Se till att underlaget är fritt från lösa partiklar, olja och andra föroreningar. Använd borste och avfettning. Sandpappra vid behov.
2. **VIKTIGT: En förbehandling/grundering med Safestep Epoxiprimer krävs – annars fäster inte produkten.**
3. Blanda stegvis i härdaren (märkt Hardener) i epoxihartsen (märkt Base) – blanda noggrant! Vi rekommenderar starkt att använda en elektrisk borrarvisp.

Applicering:

1. Häll ut produkten på golvet som ska behandlas och fördela jämnt med en målarroller eller pensel. Vi rekommenderar målarroller med ett långt skaft för att appliceringen ska gå så smidigt som möjligt.
2. Om de två komponenterna blandats ordentligt enligt anvisningarna ska produkten vara enkelt och smidig att arbeta med, vilket ger ett jämnt resultat utan krångel.
3. Processtiden varierar lite beroende på temperatur, men som standard är processtiden mellan 20-30 minuter.

Härdning:

1. Beläggningen kan belastas med lätt trafik efter 6 h.
2. Tål tung trafik efter 24-36 h, beroende på temperatur. Kallare temperatur förlänger härdningstiden.
3. Produkten är fullt härdad efter 7 dagar.

Rengöring:

1. Verktyg som används vid applicering ska tvättas rent med lacknafta direkt efter användning.

Underhåll:

1. Beläggningen är lättstädad och kan enkelt tvättas rent med vatten. Vid behov kan mildare rengöringsmedel användas för att få bort svår smuts.

VIKTIGT: Använd inte ångstädare på beläggningen. Detsamma gäller vatten som överstiger 60 C°.